



Número	Descrição	Código Sumig
1	Suporte do Puxador Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5539
2	Puxador Realcut 125 – 220/380V	1908.5540
3	Lataria Realcut 125 – 220/380V	1908.5541
4	Suporte Transformador Auxiliar Realcut 125 – 220/380V	1908.5730
5	Transformador Auxiliar Realcut 125 – 380V	1908.5542
6	Conector Suplasma Realcut 125 – 220/380V	0700.8238
7	Regulador de Pressão Realcut 125 – 220/380V	1908.5544
8	Engate Rápido Femea Realcut 125	1908.5490
9	Grade Frontal De Ventilação Realcut 125 – 220/380V	1908.5545
10	Moldura Plástica Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5546
11	Botão do Encoder Realcut 65/85/125 – 220/380V	1908.5547
12	Membrana do Painel Frontal Realcut 125 – 220/380V	1908.5548
13	Circuito do Painel Realcut 125 – 220/380V	1908.5549
14	Circuito de Controle Realcut 125 – 380V	1908.5550
15	Circuito dos Capacitores Realcut 125 – 380V	1908.5551
16	Chave Interruptora ON/OFF Realcut 125 – 380V	1908.5552
17	Conector 7 Pinos Lado Máquina Realcut 125 – 220/380V	1908.5553
18	Painel Traseiro Realcut 125 – 220/380V	1908.5731
19	Passa Cabo Realcut 125 – 220/380V	1908.5719
20	Botão da Chave ON/OFF Realcut 125 – 380V	1908.0128
21	Cabo Alimentação Realcut 125 – 220/380V	1908.5732
22	Grade Traseira de Ventilação Realcut 125 – 220/380V	1908.5554
23	Defletor Traseiro Realcut 125 – 220/380V	1908.5733
24	Conexão Femea 1/4" Realcut 125 – 220/380V	1908.5555
25	Prensa Cabo Realcut 125 – 220/380V	1908.5721
26	Ferrite Toroidal Realcut 125 – 220/380V	1908.5722

27	Motoventilador 24 V DC Realcut 125 – 380V	1908.5556
28	Suporte do Módulo Primário Realcut 125 – 220/380V	1908.5734
29	Isolador Realcut 125 – 220/380V	1908.5735
30	Base Metal Intermediária Realcut 125 – 220/380V	1908.5736
31	Circuito de Controle do Motoventilador Realcut 125 – 220/380V	1908.5557
32	Modulo Secundário Realcut 125 – 220/380V	1908.5558
33	Modulo Primário Realcut 125 – 380V	1908.5559
34	Defletor Dianteiro Realcut 125 – 220/380V	1908.5737
35	Guia Mangueira Filtro de Ar Realcut 125 – 220/380V	1908.5725
36	Transdutor de Corrente Realcut 125 – 220/380V	1908.5476
37	Painel Frontal Realcut 125 – 220/380V	1908.5738
38	Base Chassis Realcut 125 – 220/380V	1908.5739
39	Porta Consumíveis Realcut 125 – 220/380V	1908.0041
40	Transformador de Potência Realcut 125 – 380V	1908.5560
41	Suporte do Indutor Realcut 125 – 220/380V	1908.5740
42	Filtro de Ar Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5561
43	Indutor Realcut 125 – 220/380V	1908.5562
44	Resistencia Realcut 125 - 220/380V	1908.5563
45	Válvula Solenoide Realcut 125 – 220/380V	1908.5564
46	Garra Cabo Terra Realcut 125 – 220/380V	1700.1006
47	Cabo Terra Completo 5,0M 16MM ER 12,8	0801.6153
48	Conector Macho ER 12,8 MM Realcut 125 – 220/380V	0801.2082
49	Tocha de Corte Suplasma 100 6M	0700.8200
50	Alça Metálica Realcut 125 – 220/380V	1908.5741
51	Circuito Divisor de Tensão Realcut 125 – 220/380V	1908.5565
52	Conector 07 Pinos Macho Realcut 125 – 220/380V	1908.5566
53	Microventilador 24V DC Realcut 125 – 220/380V	1908.5567

54	Ponte Retificadora Realcut 125 – 380V	1908.5702
55	IGBT Realcut 125 – 380V	1908.5704
56	IGBT Arco Piloto Realcut 125 – 220/380V	1908.5709
57	Diodo de Saída Realcut 125 – 220/380V	1908.5714