



Número	Descrição	Código Sumig
1	Parafuso Olhal Fonte Falcon 505	1916.0506
2	Parafuso Philips M5x8 Fonte Falcon 505	1916.0507
3	Lataria Superior da Fonte Falcon 505	1916.0508
4	Circuito EMC Fonte Falcon 505	1916.0509
5	Circuito do Ventilador Fonte Falcon 505	1916.0590
6	Transformador Auxiliar Fonte Falcon 505	1916.0511
7	Circuito de Comando do Alimentador Falcon 505	1916.0513
8	Circuito Interface Automação Falcon 505	1916.0690
9	Circuito de Controle Fonte Falcon 505	1916.0591
10	Chapa Base Superior Fonte Falcon 505	1916.0514
11	Chapa de Montagem do Transformador de Potência Fonte Falcon 505	1916.0515
12	Transformador de Potência Fonte Falcon 505	1916.0592
13	Relé de Troca de Tensão Fonte Falcon 505	1916.0517
14	Indutor de Saída Fonte Falcon 505	1916.0518
15	Chapa Base Inferior Fonte Falcon 505	1916.0519
16	Suporte Chapa Base Inferior Fonte Falcon 505	1916.0520
17	Shunt Fonte Falcon 505	1916.0521

18	Circuito do Shunt Fonte Falcon 505	1916.0522
19	Circuito do Potenciômetro Fonte Falcon 505	1916.0523
20	Circuito do Display Fonte Automação Falcon 505	1916.0691
21	Conector 6 Pinos Fonte Falcon 505	1916.0525
22	Conector 12 pinos lado máquina Automação Falcon 505	1916.0692
23	Conector Convencional Lado Máquina Falcon 505	1916.0656
24	Botão do Potenciômetro Fonte Falcon 505	1916.0527
25	Painel Frontal Fonte Falcon 505 Automação	1916.0693
26	Dissipador de Calor Lado IGBT Fonte Falcon 505	1916.0593
27	Painel Lateral do Inversor Lado IGBT Fonte Falcon 505	1916.0594
28	Capacitor de acoplamento	1916.1030
29	Circuito Inversor IGBT Fonte Falcon 505	1916.0595
30	Lataria Direita Fonte Falcon 505	1916.0532
31	Ponte Retificadora Fonte Falcon 505	1916.0533
32	Dissipador de Calor Lado Diodo Fonte Falcon 505	1916.0596
33	Painel Lateral Lado Diodo Fonte Falcon 505	1916.0597
34	Circuito Diodo de Saída Fonte Falcon 505	1916.0536
35	Lataria Esquerda Fonte Falcon 505	1916.0537

36	Lataria Traseira Fonte Falcon 505	1916.0540
37	Suporte do Disjuntor Fonte Falcon 505	1916.0541
38	Disjuntor Fonte Falcon 505	1916.0543
39	Motoventilador Fonte Falcon 505	1916.0542
41	Chave de Troca de Tensão Fonte Falcon 505	1916.0544
42	Plug Tomada Saída 36VAC Fonte Falcon 505	1916.0538
43	Prensa Cabo Falcon 505	1916.0589
44	Grade do Motoventilador Fonte Falcon 505	1916.0539
45	Termostato Fonte Falcon 505	1916.0545
46	Adesivo Painel Fonte Falcon 505	1916.0650
47	Adesivo Painel Pequeno Fonte Falcon 505	1916.0647
48	Placa de Isolação Entre Dissipadores Fonte Falcon 505	1916.0547