



Número	Descrição	Código Sumig
01	Circuito de Potência PFC Tiger 222	1909.0218
02	Circuito HF Tiger 222	1909.0224
03	Cabo Alimentação Tiger 222	1909.0228
04	Prensa Cabo Tiger 222	1909.0229
05	Bloco de Fixação Tiger 222	1909.0064
06	Chave Liga/Desliga Tiger 222	1909.0036
07	Conector Engate Rápido Negativo Tiger 222	1909.0204
08	Conector Engate Rápido Positivo Tiger 222	1909.0201
09	Botão de Regulagem Tiger 222	1909.0211
10	Tampa do Botão Tiger 222	1909.0215
11	Motoventilador Tiger 222	1909.0216
12	Indutor de Saída Tiger 222	1909.0167
13	Circuito de Comando Tiger 222	1909.0219
14	Moldura Frontal Tiger 222	1909.0198
15	Moldura Traseira Tiger 222	1909.0197
16	Válvula Solenoide (24VDC) Tiger 222	1909.0223
17	Plug Fêmea do Gatilho Tiger 222	1909.0207
18	Conector do Pedal Fêmea Tiger 222	1909.0177
19	Conexão do Gás Tiger 222	1909.0200
20	Direcionador de Ar Tiger 222	1909.0189
21	Ferrite Toroidal Tiger 222	1909.0230
22	Ferrite do cabo Flat Tiger 222	1909.0231
23a	Conector do Pedal Macho Tiger 222	1909.0169
23b	Fixador do Cabo do Pedal Tiger 222	1909.0173
24	Módulo de Potência IGBT Tiger 222	1909.0225